

**История функциональных изменений
и выявленных ошибок
для ПО на изделия
Астра-882**

Критичность устраненных ошибок, в баллах [0 ÷ 2]

При уровне ошибок с баллом:

2 – ПО необходимо заменить!

1 – ПО рекомендуется заменить

0 – ПО допустимо использовать в зависимости от задач

№	Обозначение версии ПО /Дата выпуска V	Соответствие редакции РЭ; и версии ПО ПК для задания реж. V	Обозначение ПО дополнительных контроллеров на плате V	Функциональные изменения в изделии	Устраненные ошибки относительно предыдущих версий ПО	Критичность устраненных ошибок [0-2]	Совместимость с предыдущими версиями
8	882-v2_4 /Дек 2008	882-v2_2 Pconf88x-v2_0	871a-v1_1 / Май 2008; 871a-mem-v1_0.bin /октябрь 2006	Добавлена передача номера кода взятия/снятия при работе с прибором «Астра-712/X».	Устранено возможное формирование серии непрерывных входящих звонков на телефон пользователя в ответ на запрос о состоянии прибора «Астра-882».	2	п.7.
7	882-v2_3 /Май 2008	882-v2_1 Pconf88x-v2_0	871a-v1_1 / Май 2008; 871a-mem-v1_0.bin /октябрь 2006	Нет	Устранено пропадание регистрации в сети без последующего восстановления.	2	п.6.

6	882-v2_2 /Сен.2007	882-v2_1 Pconf88x-v1_0	871a-v1_0 /декабрь 2006; 871a-mem- v1_0.bin /октябрь 2006	Нет	Устранена некорректная выдача сообщения те- кущего состояния после снятия с охраны при по- мощи команды дистан- ционного управления.	2	п.5.
5	882-v2_1 /Июн.2007	882-v2_1 Pconf88x-v1_0	871a-v1_0 /декабрь 2006; 871a-mem- v1_0.bin /октябрь 2006	Нет	Обеспечена доставка сообщения о состоянии счета на русском языке	0	п.3.
4	882-v1_2 /Июн.2007	882-v1_3	Нет	Нет	Обеспечена доставка сообщения о состоянии счета на русском языке	0	п.2.
3	882-v2_0 /декабрь 2006	882-v2_1 Pconf88x-v1_0	871a-v1_0 /декабрь 2006; 871a-mem- v1_0.bin /октябрь 2006	1. Проведена модернизация изделия (изменены схема, плата), добавлено: – Голосовые и тональные сообщения – Внешнее управление через команды SMS – Реле 220В, новые режимы его работы – Изменена тактика работы прибора – Расширены возможности задания режимов с помощью ПО Pconf88x 2. Исключено: – Контроль ШС по сопротивлению – Взятие/снятие по ТМ	Нет	0	Нет
2	882-v1_1 / Апр.2006	882-v1_2	Нет	1. Добавлено: - индикация снят-готов (1 Гц, скв 8); - постановка/снятие с помощью потай- ного переключателя (в версии 1.0 – с помощью кнопки)	1. Возможное зависание контроллера при считыва- нии ТМ	2	п.1.

1	882-v1_0 / Авг.2005	882-v1_1	Нет	(Базовая версия)	Нет	0	Нет
---	------------------------	----------	-----	------------------	-----	---	-----